

Instrukcja obsługi

Płyta wibracyjna

VP 2050

VP 2050W



0400324pl 005 0110



0 4 0 0 3 2 4 P L

Prawa autorskie

© Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation.

Wszelkie prawa, w tym dotyczące kopiowania i dystrybucji, są zastrzeżone.

Nabywcy maszyny od producenta zezwala się na sporządzenie fotokopii tej publikacji. Wszelkie inne formy powielania są zakazane bez wyraźnej, pisemnej zgody Wacker Neuson Corporation.

Wszelkie formy kopiowania lub dystrybucji nieautoryzowane przez firmę Wacker Neuson Corporation stanowi naruszenie obowiązujących praw autorskich. Winni takich wykroczeń będą ocigani sędownie.

Znaki handlowe

Wszelkie znaki handlowe wymienione w tej instrukcji stanowi własność ich odpowiednich właścicieli.

Producent

Wacker Neuson Manila Incorporated

Lot 2, Blk 1 Phase , PEZA Drive, First Cavite Industrial Estate, Brgy. Langkaan
Dasmariñas, Cavite, Philippines

Tel: +63-(0)2-580-7136 Faks: +63-(0)2-580-7122

www.wackerneuson.com

Przetłumaczo na instrukcja

Niniejsza instrukcja obsługi jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji. Pierwotnym językiem tej instrukcji obsługi jest angielski amerykański.

Wstęp	3
1. Przepisy bezpieczeństwa	4
1.1 Bezpieczeństwo obsługi	5
1.2 Bezpieczeństwo użytkowania silnika	6
1.3 Bezpieczeństwo obsługi	7
1.4 Naklejki	8
1.5 Naklejki ostrzegawcze i informacyjne	9
2. Dane techniczne	12
2.1 Dane Silnik	12
2.2 Dane Płyta	13
2.3 Pomiar dotyczące hałasu i drgania	13
2.4 Wymiary	14
3. Działanie	15
3.1 Zalecane paliwo	15
3.2 Zastosowanie	15
3.3 Przed uruchomieniem	15
3.4 Włączanie	16
3.5 Wyłączanie	16
3.6 Działanie	17

4.	Konserwacja	18
4.1	Harmonogram okresowej konserwacji	18
4.2	Obsługa filtra powietrza	19
4.3	Wymiana oleju	19
4.4	Regulacja luzów zaworów	20
4.5	Ustawianie obrotów silnika	20
4.6	Czyszczenie płyty	21
4.7	Pas napędu	21
4.8	Smarowanie wzbudnicy	22
4.9	Podnoszenie maszyny	23
4.10	Przewożenie	24
4.11	Przechowywanie	24
4.12	Wykrywanie i usuwanie usterek	25